

GEBRUIKSVOORSCHRIFT
HELIUMCILINDER EN VULNIPPEL

VERVOER

1. Leg de cilinder vast, zodat deze niet kan rollen of verschuiven tijdens het rijden.
2. Vervoer de cilinder nooit met aangesloten vulventiel, hiermee voorkom je dat het ventiel afbreekt met lekkage als gevolg.
3. Tijdens vervoer niet roken in de auto.

GEBRUIK

1. Zet de cilinder rechtop tijdens gebruik en zorg dat deze niet om kan vallen of omver gelopen kan worden.
2. Draai het vulventiel (rechtsom) vast op de cilinder met een geschikte bahco-sleutel, zorg dat het nylon ringetje tussen het ventiel en de cilinderaansluiting zit (of gebruik het reserve rubberen ringetje).
3. Draai de kraan van de cilinder helemaal open.
4. Houd de ballon tegen het voorste gedeelte van het vulventiel aan en duw dit licht naar achteren, hierdoor vult de ballon zich met helium.
5. Gebruik een snelsluiters om de ballon dicht te maken of leg er een knoop in. Laat de ballon niet los!

ALGEMEEN

1. Houdt de cilinder buiten bereik van kinderen.
2. Helium is geen brandbaar gas, maar ga er verstandig mee om.
3. Helium is 7x lichter dan lucht, daarom stijgt een ballon op.
4. De kracht van helium blijft afhankelijk van de kwaliteit van de ballon ongeveer een halve dag op zijn sterkst, daarna neemt dit langzaam af. Houd dus rekening met het moment van vullen van de ballon en het gebruiken van de met ballongas gevulde ballon.
5. Vragen? Neem dan even contact met ons op.

